NÁVOD K POUŽITÍ

Ohřívač ručníků, 32 l

Základní informace

Objem: 32 l

Typ: ohřívače ručníků a lahví

Ohřev: 80°C +/-10

Příkon: 400 W

Rozměry vnější: 45,2 x 31 x 64,5 cm

Rozměry vnitřní: součástí jsou dvě kabinky, každá 37 x 25 x 18 cm

Váha: 10 kg

Dvou-kabinkový ohřívač ručníků je vhodný zejména pro wellness centra, hotely a masérské salóny. Skládá se ze dvou samostatných kabinek. Kabinka je rozdělna na dvě části pomocí nerezové mřížky, kterou lze vyndat.
Ve spodní části ohřívače je zasunuta nádoba, kde se zachytává kondenzovaná vlhkost. Nádobu lze snadno vysunout a vylít.

Nahřáté ručníky působí na klienta příjemným dojmem a zvyšují kvalitu služeb.

Návod k použití

1. Čisté mokré ručníky úhledně složte na polici do ohřívače ručníků a zavřete dvířka ohřívače.
2. Stiskněte hlavní vypínač. Indikátor bude svítit, aby ukázal, že se ohřívač ručníků začal zahřívat.
3. Když teplota v ohřívači dosáhne nastavené teploty, bude automaticky udržována. Jakmile teplota v ohřívači klesne, dojde automaticky k ohřevu.
4. Pokud je potřeba ručník použít, nejprve vypněte ohřívač ručníků. Při otevírání dvířek buďte opatrní, protože horká pára může způsobit popáleniny a opaření. Vyndejte ručníky pomocí pinzety.

Upozornění při použití ohřívače ručníků a požadavky na údržbu

1. Přečtěte si pozorně návod k použití.
2. Umístěte ohřívač ručníků do stinného, chladného a suchého prostředí. Uchovávejte mimo dosah

Kontaktní adresa a provozovna
EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruče 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:
pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz

hořlavých, výbušných předmětů. Ujistěte se, že ohřívač ručníků je nejméně 30 mm od stěny a všech ostatních předmětů.
3. Vyberte prosím bezpečnostní a kvalifikované zásuvky podle tabulky technických parametrů.
4. Navlhčete ručníky a vyždímejte je tak, aby byly mokré jen částečně. Nepoužívejte suché ručníky. Nepoužívejte úplně mokré ručníky. Používejte pouze vlhké ručníky.
5. Neotevírejte dvířka skříně, když je přístroj zapnutý. Před otevřením dveří vypněte přístroj. K vyjmutí ručníků použijte pinzetu, aby nedošlo k opaření.
6. Do ohřívače ručníků nevkládejte jedovaté, hořlavé, výbušné, vypařující se chemikálie, abyste předešli nehodám a poškození přístroje.
7. Otevřete/zavřete dveře dostatečnou silou. Neotevírejte dvířka násilím.
8. Pokud zjistíte jakékoli závady nebo poškození, okamžitě přestaňte ohřívač ručníků používat. Vypněte a odpojte přístroj a obraťte se na kvalifikované opravny.
9. K čištění ohřívače ručníků nepoužívejte kyselé, alkalické nebo korozivní produkty.
10. Pokud ohřívač ručníků nepoužíváte, odpojte jej.
11. Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozená elektrická zástrčka.
12. Uchovávejte mimo dosah dětí, domácích zvířat a zákazníků. Pouze pro kvalifikované techniky.

Objednací číslo: LX60003

Kontaktní adresa a provozovna
EUREKO, s.r.o.
Petra Bezruče 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:
pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz