

NÁVOD K POUŽITÍ

Welliebellies Hřejivý plyšák ovečka

Základní informace

Výška: cca 33 cm

Způsob ohřevu: mikrovlnná trouba či horkovzdušná trouba

Ovečku můžete využít jako plyšového kamaráda nebo můžete ovečku použít jako hřejivý polštářek. Stačí ji ohřát v mikrovlnné nebo horkovzdušné troubě a ovečka pak bude vaše děti spolehlivě hřát. Navíc po ohřevu krásně voní po bylinkách.



Hřejiví plyšáci z řady Welliebellies vyzařují příjemné a zklidňující teplo, které utěší a zmírní bolístky. Děti terapii teplem v této formě velmi dobře přijímají. Plyšák je vhodný na hraní i k mazlení, ale především skvěle poslouží při bolestech zoubků, oušek, svalů, kloubů či bříška.

Plyšáci jsou vyrobeni z jemného plyše, který je hebký a příjemný na dotek. Jsou skvělými společníky při procházkách, výletech i do postýlky. Navíc neobsahují žádné švy, takže plyšák při mazlení nijak netlačí.

Plyšák má 100% přírodní výplň – uvnitř naleznete polštářek, který je naplněn lněným semínkem, prosem a směsí bylinek obsahujících levanduli, rozmarýn, eukalyptus a mátu peprnou. Při ohřátí plyšáka se bylinky příjemně rozvoní a působí blahodárně na vaše zdraví.

Plyšáci jsou certifikovaným zdravotnickým prostředkem s vysokou mírou kvality, která je nabízena jen v lékárnách a ve specializovaných prodejnách se zdravotnickými prostředky. Splňují nezávadnost podle Oeko-Tex® Standardu 100 a bezpečnostní normy EU. Tyto produkty jsou tak zcela bezpečné i pro ty nejmenší děti.

Jak nahřát hřejivé plyšáky

V mikrovlnné troubě: Plyšáka vložte do mikrovlnné trouby a nahřívejte jej při 800 wattech po dobu 90 vteřin.

V horkovzdušné troubě: Plyšáka vložte do trouby a nechte ho ohřívat 12 minut při 100°C.

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz



Jak plyšáka zbavit nečistot

Pomocí suchého zipu z plyšáka vyjměte polštářek se zrním a plyšáka jednoduše vyperte.

www.eureka.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureka.cz

