

NÁVOD K POUŽITÍ

Welliebellies Malý hřejivý plyšák slůně

Základní informace

Výška: cca 20 cm

Způsob ohřevu: mikrovlnná trouba či horkovzdušná trouba

Vždy jste si mysleli, že slon se vám nevejde do postele? Tohle malé slůně se vašim dětem do postýlky určitě vejde. Hřejivé slůně spolehlivě prohřeje záda, nohy či ruce vašeho dítěte. Směs vůní přidanych bylinek napomáhá uvolnění dítěte.



Hřejiví plyšáci Welliebellies jsou zhotoveni z hebkého plyše, který je jemný a velmi příjemný na pohlazení. Plyšáci se stanou úžasnými kamarády vašich dětí a budou je všude doprovázet – můžete je vzít s sebou na výlet či na procházku po okolí a večer můžou vaše děti hrát v postýlce. Navíc tyto plyšáci nemají žádné švy, což zajišťuje maximální pohodlí při mazlení – plyšák nikde netlačí ani nepřekáží.

Plyšáci Welliebellies po ohřevu produkují milé teplo, které uklidňuje, utěšuje a mírní dětské bolístky. Například při bolestech zoubků, břicha, oušek, svalů či kloubů bude hřejivý plyšák skvělým pomocníkem a uleví od bolesti. Navíc děti tuto tepelnou terapii velmi dobře snášejí.

Uvnitř plyšáka se skrývá polštářek vyplněný Iněným semínkem, prosem a léčivými bylinkami – levandulí, eukalyptem, mátou pepnou a rozmarýnem. Výplň polštářku je tak 100% přírodní. Po ohřátí plyšáka navíc bylinky příjemně voní a mají tak blahodárný vliv na vaše zdraví.

Plyšáci se vyznačují vysokou kvalitou a jsou certifikovaným zdravotnickým prostředkem. Stejná kvalita je nabízena jen v lékárnách nebo ve specializovaných prodejnách se zdravotnickými prostředky. Plyšáci splňují nezávadnost Oeko-Tex® Standardu 100 a také vyhovují bezpečnostním normám EU. Produkt je tak vhodný a zcela bezpečný i pro ty nejmenší děti.

Návod k použití

www.eureko.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručě 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureko.cz



Mikrovlnná trouba: Plyšáka položte dovnitř mikrovlnné trouby a ohřívejte jej 30 sekund při 800 wattech.

Horkovzdušná trouba: Plyšáka položte do trouby a ohřívejte jej po dobu 12 minut při 100°C.

Plyšáka můžete jednoduše vyprat v pračce a udržovat ho tak v čistotě. Před vypráním je nutné vyjmout z plyšáka polštářek s bylinkami a lněným semínkem. Do plyšáka se dostanete rozepnutím suchého zipu.