

NÁVOD K POUŽITÍ

Masážní balonek s vibracemi BEURER MG 10

Základní informace

Typ: masážní přístroj

Průměr: cca 8 cm

Hmotnost: cca 120 g

Balení obsahuje: 3 baterie 1,5 V (AAA)



Masážní balonek Beurer MG 10 s vibracemi **slouží pro cílenou masáž trigger pointů (spoušťových bodů)**. Díky speciálnímu měkkému povrchu **dochází k hlubokému působení a zmírnění svalového napětí**. S jeho pomocí aktivujete napjaté svaly a napomůžete jejich **regeneraci**. Ergonomický tvar balonku umožňuje dostat se právě tam, kde je to potřeba a dokonale tak dosáhnete aktivace spoušťových bodů.

Balonek lze spustit jednoduchým vložením baterií. Vibrační míček **disponuje dvěma úrovněmi intenzity**, jednoduše si tak navolíte právě tu, která vám bude příjemná. Balonek pak můžete použít v jakékoli poloze – ve stoje, v sedě i v leže.

Díky své velikosti a snadno čistitelnému povrchu představuje masážní míček skvělého a praktického pomocníka i na cestách. Použití ho tak můžete kdykoliv, kdy bude potřeba.

Objednací číslo

BG30008

www.eureka.cz

Kontaktní adresa a provozovna

EUREKO, s.r.o.
Petra Bezručů 1877/67, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ: 254 163 75, DIČ: CZ 254 163 75
Zapsaná: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16749

Provozní doba:

pondělí – pátek: 8:00 - 16:00
letní provoz: pondělí – pátek: 8:00 - 15:30
telefon: +420 800 888 909
e-mail: info@eureka.cz

